



Tel: 0036305397624
email: info@lapanthera.hu

LAPANTHERA KFT.
1047 BUDAPEST , VÁCI ÚT 19

UT07B-EU Socket Tester használati útmutatója

Oldalaink:
uni-t.hu
ebmpapst-ventilator.hu
meanwell.hu
lapanthera.hu
forrasztasok.hu
orbis.hu

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI UTASÍTÁST & FIGYELMEZTETÉST: Legyen rendkívül óvatos, amikor feszültség alatt álló elektromos áramköröket tesztel, mert fennáll az áramütés okozta sérülés veszélye. Az UNI-T Instruments alapvető elektromos ismereteket feltételez a felhasználó részéről, és nem vállal felelősséget a teszt nem megfelelő használatából eredő sérülésekért vagy károkért. Tartsa be és kövesse az összes szabványos ipari biztonsági szabályt és a helyi elektromos előírásokat. Ha szükséges, hívjon szakképzett villanyszerelőt a hibaelhárítás és a meghibásodás javítása érdekében.

MŰSZAKI ADATOK:

- Működési tartomány AC 230V ($\pm 10\%$), 50Hz-60Hz

MŰVELET:

- Csatlakoztassa a tesztet bármely 230 V ($\pm 10\%$) voltos szabványos aljzathoz.
- Tekintse meg a teszt jelzéseit,
- Ha a teszt kábelezési problémát jelez, kapcsolja ki az aljzat teljes áramellátását, és javítsa meg a vezetékeket.
- Helyezze vissza az áramellátást az aljzatba, és tesztelje újra.

ÉRTESÍTÉS: • A hibás leolvasások elkerülése érdekében a vizsgált áramkör összes készülékét vagy berendezését ki kell húzni a konnektorból.

- Nem egy átfogó diagnosztikai műszer, hanem egy egyszerű műszer, amellyel szinte az összes valószínűsíthető általános helytelen bekötési körülményt észlelheti.
- Minden jelzett problémával forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. • Nem észleli a hibák kombinációját. • Nem jelzi a földelt és a földelő vezetékek felcserélését. • Ellenőrizze az aljzat és az összes távolról csatlakoztatott aljzat megfelelő bekötését az elágazó áramkörön.
- Nyomja meg az áramkörbe telepített LEAKAGE tesztgombját. Az áramvédő relének ki kell oldania. Ha nem – ne használja az áramkört – forduljon villanyszerelőhöz.

Hét aljzatcsatlakozási állapot jelzése három LED-del:

- Rendben, a védő (RCD) teszt sikeres
- RENDBEN.
- Nincs földelés - sárga-zöld vezeték.
- Nincs fázis - barna vagy fekete vezeték.
- Nulla (fordított) vezeték hiányzik - kék vezeték.
- Fázis fordítottan kapcsolva.
- A fázis fordítva van bekötve és a test hiányzik.



LAPANTHERA KFT.
1047 BUDAPEST , VÁCI ÚT 19